

**The Box 218/700**

---

**Bedienungsanleitung**

# **BASSREFLEX SUBWOOFER**

---



 **the  
box**

---

## Wichtige Sicherheitshinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie dieses Kapitel *zuerst ganz* durchlesen!



- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutze es auch niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, direkter Sonnenbestrahlung, in einem Auto bei langer Sonnenbestrahlung oder einer besonders staubigen Umgebung aus.
- Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerätegehäuse öffnen. Andernfalls erlischt die Gewährleistung. Es gibt keinerlei Bedienelemente im Inneren!
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Biergläser, auf oder neben das Gerät.
- Verwenden Sie nur geprüftes Zubehör.
- Belasten Sie die Box niemals mit Signalleistungen, die oberhalb der in den technischen Daten angegebenen Werten liegen.

### **Brandgefahr!**

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. Kerzen auf die Box.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von Hitzequellen wie Herden, Heizungen oder anderen hitzeerzeugenden Einrichtungen.

### **Verletzungsgefahr!**

- Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Box, um ein Herab- bzw. Umfallen zu vermeiden. Sichern Sie den Lautsprecher gegebenenfalls mit Hilfe von Stahlseilen oder Spanngurten.
- Falls das Gerät umgestürzt oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Halten Sie sich niemals in der Nähe von Lautsprechern bei hohem Pegel auf. Diese können Hörschäden schon ab einem Pegel von ca. 90dB SPL verursachen.



## Reinigung und Pflege

- Tauchen Sie die Box niemals in Wasser ein. Wischen Sie sie nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche des Gerätes beschädigen!

## Technische Daten

Modell .....	: THE BOX 218/700
System Typ .....	: Passiver Lautsprecher
Leistung RMS .....	: 700 Watt
Leistung Peak .....	: 1400 Watt
Empfindlichkeit 1W/1m.....	: 101dB
Frequenzgang .....	: 30 Hz - 1 kHz (+/- 6dB)
Impedanz.....	: 4 Ohm
Tiefton .....	: 2x 18“ Premium Lautsprecher
Eingangsbuchse .....	: Speakon NL4 (Pin1+ 1-)
Gehäuse .....	: Filz / Metallfrontgitter
Trennfrequenz .....	: 3200 Hz
Gewicht .....	: 63 kg
Abmessungen .....	: 111 x 45 x 43 cm

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen der technischen Eigenschaften ohne Weiteres vorbehalten.

## Entsorgen

**Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.**



- Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
- Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
- Die Verpackung ist über ein duales System zertifiziert. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung entsprechend der örtlichen Bestimmungen zu.



Kontakt:  
Musikhaus Thomann  
Treppendorf 30  
96138 Burgebrach  
Germany  
[www.thomann.de](http://www.thomann.de)